
Z1.1
Z1.2
Z1.3
Z1.4
Z1.5
Z1.6
Z1.7
Z1.8
Z1.9
Z1.10
Z1.11
Z1.12
Z1.13
KL1
KL2
KL3
PC1.1
PC1.2
PC1.3
PC1.4
PC1.5
PC1.6
PC1.7
PC1.8
PC1.9
PC1.10
PC1.11
PC1.12
PC1.13
EZS-P01
EZS-P02
EZS-P03
EZS-P04
EZS-P05
EZS-P06
EZS-P07
EZS-P08
EZS-P09
EZS-P010
EZS-P011
EZS-P012
EZS-P013
EZS-P014
EZS-P015
WiFi-u stropu
EZS
RACK
TELEFONNÍ PŘÍPOJKA
1.01
1.02
1.02a
1.02b
1.02c
1.03
1.03a
1.03b
1.03c
1.04
1.05
1.06
1.06a
1.07
1.07a
1.08
1.08a
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.14a
1.15
1.16
+0,050
+0,030
+0,300
+0,210
-0,500
-1,450
1
2
3
4
A
B
C
D
E
F
G