NOVÝ STAV


SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
S01
S02
S40
+1.180
+1.130
+1.080
+0.980
+0.880
+0.830
+0.780
+0.730
+0.680
+0.630
+0.580
+0.530
+0.480
+0.430
+0.380
+0.330
+0.280
+0.230
+0.180
+0.130
+0.080
+0.030
-0.020
-0.070
-0.120
-0.170
-0.220
-0.270
-0.320
-0.370
-0.420
-0.470
-0.520
-0.570
-0.620
-0.670
-0.720
-0.770
-0.820
-0.870
-0.920
-0.970
-1.020
-1.070
-1.120
-1.170
-1.220
-1.270
-1.320
-1.370
-1.420
-1.470
-1.520
-1.570
-1.620
-1.670
-1.720
-1.770
-1.820
-1.870
-1.920
-1.970