

# Směrování kabelů

Číslo kabelu	Zakončení	kam	jištění	fáze	typ kabelu C	počet krab.	vypínač	další	poznámka
WL1	zásuvka	PNM1,2,3,4,5,6,14.1, 14.2, PM1,2,	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	3	0	žlab 16m	monitory, servis
WL2	zásuvka	PNM7,8,9,10,11,12,13, PM3,4	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	3	0	žlab 3m	monitory, servis
WL3	svorkovnice	REP 1,2,3,4,5,6,7,8,	10	AV	1-CXKE-R 3Cx1,5	8	0	lišty 20m	reprodukce
WL4	svorkovnice	EP1, 2	10	M	1-CXKE-R 5x1,5	1	0	lišty 20m	plátna
WL5	svorkovnice	ROL1,2,3,4,5,6	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	6	0	lišty 40m	rolety
WL6	svorkovnice	ROL7,8,9,10,11,12,	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	6	0	lišty 40m	rolety
WL7	svorkovnice	PMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	1	0	žlab 6m	SLPOUPKY VE STOLE
WL8	svorkovnice	PMS 10,11,12,15,16,19,20,23,24	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	3	0	žlab 3m	SLPOUPKY VE STOLE
WL9	svorkovnice	PMS 13,14,17,18,21,22,25	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	3	0		SLPOUPKY VE STOLE
WL10	zásuvka	DP1, 2	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	0	0	lišty 5m	projektor PŘES STYKAČ
WL11	zásuvka	RA 1	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	0	0		rack - PŘES STYKAČ
WL11.a	svorkovnice	RA 1, RA2			1-CXKE-R 1Jx6 zž.				
WL12	zásuvka	RA2	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	0	0		rack
WL13	zásuvka	PM11, 12, 13, 14, PMS26	16	AV	1-CXKE-R 3Cx2,5	0	0		osvětlovači
WL14	zásuvka	PM5,6,7,8,9,10	16	M	1-CXKE-R 3Cx2,5	5	0		šatny, kuch.
WL15	svorkovnice	VEN1	16	M	1-CXKE-R 3Cx2,5	0	0	lišty 25m	ventilátor kuch.
WL15.a	svorkovnice	V9	-	-	1-CXKE-R 2Ax1,5	1	1		ventilátor kuch.
WL16	svorkovnice	S5,6,7,8,	10	S	1-CXKE-R 3Cx1,5	8	0	lišty 60m	světla dole
WL16.a	svorkovnice	V5,6,7,8	-	-	1-CXKE-R 2Ax1,5	0	5		světla dole
WL17	svorkovnice	S 1,2,3,4	10	S	1-CXKE-R 3Cx1,5	15	5	lišty 15m	světla nahoře
WL17.a	svorkovnice	V 1,2,3,4,	-	-	1-CXKE-R 2Ax1,5	0	0		světla nahoře
WL18	svorkovnice	VK1	16	M	1-CXKE-R 3Cx2,5	0	0		klima svr
WL19	svorkovnice	VK2	16	M	1-CXKE-R 3Cx2,5	0	0		klima kabina
WL20	svorkovnice	NO	10	S	1-CXKE-R 3Cx1,5	31	1	32 SVĚTÝ LEK	nouzák
WL21	svorkovnice	SS1, 2, 3, 4	10	S	1-CXKE-R 3Cx1,5	2	1		osvětlení sloupů